


# Gebrauchsanweisung



**Schritt 1: Überprüfen Sie die Bestellung.** Ein komplettes Set von Aquascopic besteht aus einer Teleskopstange, einer Bürste mit Befestigungsschläuchen, einem Innenschlauch, einem Seifenspender, einem Winkeladapter, einem geraden, konischen Adapter und einen Innensechskantschlüssel, um ggf. die Klemmen fester anzuziehen. Die mitgelieferte Bürste kann sich von der hier abgebildeten Bürste unterscheiden, je nachdem, welches Set Sie gewählt haben. Sie benötigen den geraden Adapter während der Montage des Sets nicht. Dieser ist nur wichtig, wenn Sie einen Staubwedel oder Fensterwischer befestigen möchten.




**Schritt 2: Montieren des Innenschlauches.** Kuppeln Sie den unteren Teil des Schlauches ab. Sie können die gerade, schwarze Kupplung entfernen, indem Sie auf die Ringe an der Seite drücken, sodass der Schlauch sich löst. Führen Sie jetzt den längsten Schlauch von oben in die Teleskopstange. Dies geht am besten, wenn die Teleskopstange eingezogen ist.

Wenn der Schlauch an der Unterseite der Stange rauskommt, können Sie den Teil mit dem Messinghahn wieder am Schlauch befestigen.



**Schritt 3: Montage des Bürstenanschlusses.** Dies ist der einfachste Schritt: Drücken Sie die mitgelieferten Schläuche für die Bürste auf die Metallnippel der Bürste. Die Schnellkupplung (das T-Stück) der 2 Schläuche kann bei Bedarf durch Drücken der Ringe entfernt werden. Anschließend können Sie die Schläuche herausziehen.



**Schritt 4: Montage der Bürste und des Seifenspenders.** Montieren Sie die Bürste, indem Sie diese auf den Winkeladapter der Teleskopstange schrauben und die Schläuche miteinander verbinden. Drücken Sie zum Schluss den Messinghahn in die Kupplung des Seifenspenders. Um Reinigungsmittel in den Spender zu füllen, schrauben Sie die große Kappe auf der Oberseite des Spenders ab und gießen Sie das Reinigungsmittel hinein. Mit den Schaltern können Sie die Wasser- und Seifenmenge einstellen. (Wir empfehlen: Wasser auf HIGH und Reinigungsmittel auf LOW – so können Sie 15 Minuten reinigen).