

# Mode d'emploi




**Étape 1 : contrôler le contenu.** Un set complet est composé d'une brosse (1), une spirale (2), une perche télescopique (3), un distributeur de savon (4) et un cône de connexion (5). En fonction du set que vous avez choisi, la brosse peut différer du modèle sur la photo (1). Vous n'avez pas besoin du cône de connexion (5) pour assembler ce set. Ce cône est nécessaire si vous voulez monter d'autres accessoires sur la perche comme une brosse tête de loup ou une raclette pour vitres.



**Étape 2 : monter la spirale.** Il suffit de glisser la spirale sur la perche. Veillez à ce que la pièce de connexion noire (1) pour tuyau d'arrosage se trouve au bas de la perche. Vissez ensuite la pièce métallique (2) sur l'extrémité supérieure de la perche télescopique. Petit conseil : si vous allongez la perche, il vaut mieux allonger davantage les parties inférieures que supérieures pour que l'ensemble soit plus stable.



**Étape 3 : monter la brosse.** Montez la brosse (2) sur la pièce de connexion métallique (1) de la spirale. Attention : en fonction du set que vous avez choisi, la brosse dans votre set peut différer du modèle visible sur la photo.



**Étape 4 : monter le distributeur de savon.** Vous pouvez maintenant déjà utiliser la perche sans distributeur de savon (1). Si vous souhaitez nettoyer avec du savon (2) : enlevez d'abord le capuchon noir de la connexion de la spirale et montez ensuite le distributeur sur la spirale. Raccordez votre tuyau d'arrosage à l'autre côté du distributeur. Pour ajouter du savon, dévissez le grand bouchon sur le côté du distributeur et versez le savon dans l'ouverture. Vous trouverez un bouton de l'autre côté pour régler la quantité de savon.